



Короткий посібник користувача подовжувача HDMI HDBaseT-Lite VE801	www.aten.com
---	--------------

### Огляд обладнання ⓘ

**Вигляд спереду та ззаду VE801T**

- Порт оновлення мікропрограми
- Вхід HDMI
- Гніздо живлення
- Вихід HDBaseT

#### Вигляд згори VE803T

- Індикатор з'єднання
- Індикатор живлення

#### Вигляд спереду та ззаду VE801R

- Гніздо живлення
- Вхід HDBaseT
- Порт оновлення мікропрограми
- Вихід HDMI

#### Вигляд згори VE801R

- Індикатор виходу HDMI
- Індикатор з'єднання
- Індикатор живлення

Guia de início rápido do extensor HDMI HDBaseT-Lite VE801	www.aten.com
---	--------------

### Revisão do hardware ⓘ

**Visões frontal e traseira do VE801T**

- Porta de atualização do firmware
- Porta de entrada HDMI
- Conector de energia
- Portas de saída HDBaseT

#### Visão superior do VE801T

- LED de conexão
- LED de energia

#### Visões frontal e traseira do VE801R

- Conector de energia
- Porta de entrada HDBaseT
- Porta de atualização do firmware
- Porta de saída HDMI

#### Visão superior do VE801R

- LED de saída HDMI
- LED de conexão
- LED de energia

#### Пошук та усунення несправностей

Порт оновлення мікропрограми призначений для спеціалістів служби технічної підтримки. Для самостійного оновлення мікропрограми звертайтесь до дилера.

### Встановлення обладнання ⓘ

- Підключіть вхід HDMI пристрою VE801T до виходу HDMI джерела відео за допомогою кабелю HDMI.
- Підключіть один кінець кабелю RJ-45 до виходу HDBaseT передавача. Потім підключіть інший кінець кабелю RJ-45 до входу HDBaseT приймача.
- Підключіть вихід HDMI пристрою VE801R до виходу HDMI пристрою відображення за допомогою кабелю HDMI.
- Підключіть кабель адаптер живлення до гнізда живлення на VE801.

#### Solução de problemas

A porta de atualização de firmware é reservada para suporte técnico. Caso queira atualizar o firmware você mesmo, entre em contato com seu fornecedor.

### Instalação de hardware ⓘ

- Conecte a porta de entrada HDMI do VE801T à porta de saída HDMI do dispositivo de fonte de vídeo usando um cabo HDMI.
- Conecte uma ponta do cabo RJ-45 à porta de saída HDBaseT do transmissor. Em seguida, conecte a outra ponta do cabo RJ-45 à porta de entrada HDBaseT do receptor.
- Conecte a porta de saída HDMI do VE801R à porta de entrada HDMI do monitor usando um cabo HDMI.
- Conecte o cabo do adaptador de energia ao conector de energia do VE801.

#### トラブルシューティング

ファームウェアアップグレードポートはテクニカルサポート用の予備ポートになっています。ご自身でファームウェアをアップグレードされたい場合は、販売代理店までお問い合わせください。

## ハードウェアのセットアップ ⓘ

- HDMIケーブルを使用して、VE801TのHDMI入力ポートとビデオソースデバイスのHDMI出力ポートを接続してください。
- RJ-45ケーブルを使用して、VE801T（トランスミッター）のHDBaseT出力ポートとVE801R（レシーバー）のHDBaseT入力ポートを接続してください。
- HDMIケーブルを使用して、VE801RのHDMI出力ポートとビデオディスプレイデバイスを接続してください。
- VE801TとVE801Rそれぞれの電源ジャックに電源アダプターを接続してください。

#### VE801 HDMI HDBaseT–Lite 연장기 빠른 시작 가이드

## 하드웨어 리뷰 ⓘ

### VE801T 전면과 후면

- F/W 업그레이드 포트
- HDMI 입력 포트
- 전원잭
- HDBaseT 출력 포트

#### VE801T 윗면

- 링크 LED
- 전원 LED

#### VE801R 전면과 후면

- 전원잭
- HDBaseT 입력 포트
- F/W 업그레이드 포트
- HDMI 출력 포트

#### VE801 HDMI HDBaseT-Lite 视频延长器快速安装卡

VE801 HDMI HDBaseT-Lite 视频延长器快速安装卡	www.aten.com	电话支持:010-5255-0110
------------------------------------	--------------	--------------------

## 硬件检视 ⓘ

### VE801T前视图和后视图

- 固件更新端口
- HDMI输入端口
- 电源插孔
- HDBaseT输出端口

#### VE801T上视图

- 连接LED指示灯
- 电源LED指示灯

### VE801R前视图和后视图

- 电源插孔
- HDBaseT 输入端口
- 固件更新端口
- HDMI输出端口

#### VE801 HDMI HDBaseT-Lite 視訊延長器快速安裝卡

VE801 HDMI HDBaseT-Lite 視訊延長器快速安裝卡	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
------------------------------------	--------------	---------------------

## 硬體檢視 ⓘ

### VE801T前視圖和背視圖

- 韌體更新連接埠
- HDMI輸入埠
- 電源插孔
- HDBaseT輸出埠

#### VE801T上視圖

- 連結LED指示燈
- 電源LED指示燈

#### VE801R前視圖和背視圖

- 電源插孔
- HDBaseT 輸入埠
- 韌體更新連接埠
- HDMI輸出埠

#### VE801R 윗면

- HDMI 출력 LED
- 링크 LED
- 전원 LED

#### 문제 해결

펌웨어 업그레이드 포트는 기술 지원을 위해 사용됩니다. 펌웨어 업그레이드 필요 시 대리점에 문의하세요.

## 하드웨어 설치 ⓘ

- VE801T에 있는 HDMI 입력 포트를 HDMI케이블을 이용하여 비디오 소스에 있는 HDMI 출력 포트에 연결합니다.
- RJ–45 케이블의 한 쪽을 전송기의 HDBaseT 출력 포트에 연결합니다. 그런 다음 RJ–45케이블의 다른 한 쪽을 수신기에 있는 HDBaseT입력 포트에 연결합니다.
- VE801R 에 있는 HDMI 출력 포트를 HDMI 케이블을 이용하여 비디오 디스플레이 장치에 있는 HDMI 입력 포트에 연결합니다.
- VE801에 있는 전원잭에 전원 어댑터를 연결합니다.

Guia de início rápido do extensor HDMI HDBaseT-Lite VE801	www.aten.com	电话支持:010-5255-0110
---	--------------	--------------------

#### VE801R 上视图

- HDMI输出LED指示灯
- 连接LED指示灯
- 电源LED 指示灯

### 疑难排除

固件更新端口为供技术支持使用。如要固件升级，请联络您的经销商。

## 硬件安装 ⓘ

- 使用HDMI 线缆连接VE801T的HDMI输入端口至视频来源设备上的HDMI输出端口。
- 将RJ-45线缆的一端连接至发送器的 HDBaseT输出端口，另一端连接至接收器的HDBaseT输入端口。
- 使用HDMI线缆连接VE801R的HDMI输出端口至视频显示设备的HDMI 输入端口。
- 将电源适配器线缆插至VE801的电源插孔上。

Guia de início rápido do extensor HDMI HDBaseT-Lite VE801	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
---	--------------	---------------------

VE801R 上視圖	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
------------	--------------	---------------------

- HDMI輸出LED指示燈
- 連結 LED指示燈
- 電源LED 指示燈

### 疑難排除

韌體更新連埠為供技術支援使用。如欲將韌體升級，請連絡您的經銷商。

## 硬體安裝 ⓘ

- 使用HDMI 線材以連接VE801T的HDMI輸入埠至視訊來源裝置上的HDMI輸出埠。
- 將RJ-45線材的一端連接至傳送器的 HDBaseT輸出埠，另一端連接至接收器的HDBaseT輸入埠。
- 使用HDMI線材以連接VE801R的HDMI輸出埠至視訊顯示裝置的HDMI 輸入埠。
- 將電源變壓器線材插至VE801的電源插孔上。