



CONNECTORS

USB 3.2 Gen 1 A-Port:




Attention!
Never plug in with force or in wrong direction.

USB 3.2 Gen 1 B-Port:




Attention!
Never plug in with force or in wrong direction.

9V to 40V DC-Connector:



It is not necessary to pay attention to the polarity.
ATTENTION!
Only for use with optionally available power supply or other compliant power supply!

9V to 40V T-Block:



It is not necessary to pay attention to the polarity.
ATTENTION!
Never connect the power supply to the terminal block while it is switched on!

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-11227HMVS. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Install the EX-11227HMVS on a mounting rail by using the DIN-Rail Kit or on the wall using the Wall Mounting Brackets.

Mounting of the DIN-Rail Kit with two screws on the rear side



Mounting the Wall Mounting Bracket on the sides



2. Connect the USB 3.2 Gen 1 cable with the USB 3.2 Gen 1 Upstream B-Port at the EX-11227HMVS.
3. Now connect the power connector of the optionally available power supply to the DC-Connector or to the Terminal Block of the hub and insert the power plug of the power supply into an electrical outlet.
4. Now connect the other end from the USB 3.2 Gen 1 cable (A-Plug) to the USB A-Port at your PC.


DRIVER INSTALLATION

All Operating Systems

After the hardware installation the Operating System will recognize the EX-11227HMVS automatically and install the drivers.

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device manager<. Now you should see at „USB-Controller“ the following new entry:



If you see this or a similar information the hub is installed correctly.



Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 5
61449 Steinbach
www.exsys.de


Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorfstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

EX-11227HMVS

Anleitung

Vers. 1.0 / 20.09.22

AUFBAU




BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Der robuste und industrietaugliche EX-11227HMVS USB-Hub im Metallgehäuse ist mit sieben USB-A 3.2 Gen 1 Buchsen ausgestattet. Er unterstützt alle USB-Anschlüsse von 1.1 bis 3.2. Jede USB-Buchse an der EX-11227HMVS ist zusätzlich verschraubbar. Durch die Stromversorgung über die DC-Buchse oder den Terminal Block können an jedem USB-Port 1,1A zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht Ihnen ein problemloses aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet. Der USB 3.2 Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen VIA Chipsatz. Der EX-11227HMVS gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 5Gbit/s. Er unterstützt den Self-Powered und USB-Bus-Powered Modus. Zusätzlich ist der EX-11227HMVS mit einem 15KV ESD Überspannungsschutz ausgestattet. Der EX-11227HMVS unterstützt die Norm IP30. Im Lieferumfang ist ein DIN-Rail Kit für die Installation auf einer Tragschiene und Wandmontagehalterungen für eine Montage an eine Wand enthalten. Das DIN-Rail Kit wird mit zwei Schrauben auf der Rückseite festgeschraubt. Die Wandmontagehalterungen können ohne Schrauben an den Seiten des EX-11227HMVS befestigt werden.

Kompatibilität:	USB 1.1, 2.0 & 3.2
Betriebssysteme:	Alle Betriebssysteme
Anschlüsse:	7x USB 3.2 Gen 1 A-Buchse, 1x USB 3.2 Gen 1 B-Buchse, 1x DC-Buchse 9-40V, 1x Terminal Block 9-40V
Lieferumfang:	EX-11227HMVS, USB 3.2 Gen 1 Kabel, DIN-Rail Kit, Wandmontagehalterung, Anleitung
Zertifikate:	CE FC RoHS DEUTSCHE


ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Gen 1 A-Buchse:




Achtung!
Stecker niemals
umgekehrt oder mit
Gewalt einstecken.

USB 3.2 Gen 1 B-Buchse:



Achtung!
Stecker niemals
umgekehrt oder mit
Gewalt einstecken.

9V bis 40V DC-Buchse:




Auf die Polarität muss nicht geachtet werden.

ACHTUNG!

Nur zur Verwendung mit optional erhältlichem oder
einem anderem konformen Netzteil!

9V bis 40V T-Block:



Auf die Polarität muss nicht geachtet werden.

ACHTUNG!

Netzteil nie eingeschaltet mit dem Terminal Block
verbinden!

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Anschluss des EX-11227HMVS geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Installieren Sie den EX-11227HMVS mit dem DIN-Rail Kit auf eine Tragschiene oder mit den Wandmontagehalterungen an die Wand.

Montage des DIN-Rail Kit mit
zwei Schrauben an der Rückseite



Montage der Wandmontagehalterung
an den Seiten



2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB 3.2 Gen 1 Kabel mit dem USB 3.2 Gen 1 Upstream B-Anschluss des Hubs.
3. Schließen Sie jetzt den Stromanschluss des optional erhältlichen Netzteils an die DC-Buchse oder an den Terminal Block des Hubs an und stecken Sie den Netzsteckers des Netzteils in eine Steckdose.
4. Verbinden Sie nun das andere Ende (A-Anschluss) des mitgelieferten USB 3.2 Gen 1 Kabels mit der USB A-Buchse an Ihrem PC.


TREIBER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem den EX-11227HMVS automatisch und installiert diesen.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter „USB-Controller“ folgende Einträge sehen:




Ist dieser oder ein ähnlicher Eintrag vorhanden, ist der USB Hub richtig installiert.




Deutschland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 5
61449 Steinbach
www.exsys.de

Schweiz:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch



LAYOUT



DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The rugged and industrial grade EX-11227HMVS USB hub in metal housing is equipped with seven USB-A 3.2 Gen 1 ports. It supports all USB ports from 1.1 to 3.2 and can provide 1,1A to each USB port by powering via DC-Connector or Terminal Block. This allows you to charge iPhone, iPad, smartphone and tablet without any problems. Each USB port on the EX-11227HMVS is additionally screwable. The USB 3.2 bus optimally supports the performance of the fast VIA chipset. The EX-11227HMVS thus ensures secure data transfer and excellent performance of up to 5Gbps. The EX-11227HMVS support the Self-Powered and USB-Bus-Powered mode. In addition, the EX-11227HMVS is equipped with a 15KV ESD surge protection. The EX-11227HMVS supports IP30 standard and comes with a DIN-Rail kit for installation on a DIN-Rail and Wall Mounting Brackets for a mounting on a wall. The DIN-Rail Kit is screwed tight with two screws on the back. The Wall Mounting Brackets can be attached to the sides of the EX-11227HMVS without screws.

Compatibility: USB 1.1, 2.0 & 3.2
Operating System: All Operating Systems
Connectors: 7x USB 3.2 Gen 1 A-Port, 1x USB 3.2 Gen 1 B-Port,
1x DC-Connector 9-40V, 1x Terminal Block 9-40V
Extent of Delivery: EX-11227HMVS, USB 3.2 Gen 1 Cable, DIN-Rail Kit,
Wall Mounting Brackets, Manual

Certificates: CE FC RoHS DEUTHER