


ROLINE 3-in-1 Foldable Wireless Charger – 19.11.1007 / 19.11.1008

USER MANUAL



Thank you for choosing our 3-in-1 foldable wireless charger. This product has three wireless charging pads and allows charging your smartphone, earphones and smart watch at the same time. It supports wireless battery charging of most Qi-compatible smartphone.

Preformed foldable textile wrap, portable compact size and high integration help you stay organized on desktop or while travelling.

Instructions

1. Open the folding charger. You can fold down/up the watch wireless charger while charging.
2. Connect this charger to PD/Quick Charger by USB cable. (Input: PD3.0 - 9V 3A, 12V 3A or above)
3. Charge your devices.
 - (1) Charge your smart phone (stand-up)
 - (2) Charge your earphones
 - (3) Charge your smart watch
 - (4) Charge your smart phone (lay flat)

Product Description

Charging pad for smart phone (Magnetic): 7.5W/10W/15W

Charging pad for smart watch: 3W max

Charging pad for earphones: 5W max

1. The product comes with a type-C charging cable. Please use a fast charger with 30W or 35W or more, not a charger with 10W or 18W, since otherwise, the indicator light of the charger will flash, causing abnormal charging. Qi2 fast charging reduced to normal wireless charging.
2. There is no indicator light when the earphones and smart watch are charging.
3. The cellphone indicator turns on blue while the cellphone is placed on the phone charger pad and starts charging.
4. The indicators starts flashing slowly when the device is not placed or aligned properly, or when wireless charging connection is not established properly, such as large gap caused by some type of phone case. Adjust the positions or remove the phone case and check if the indicator shows normal charging.
5. When the device is fully charged, simply pick it up from the pad to terminate charging.

Compatibility

The charger can support all models with Qi or wireless charging function.

Precautions:

1. With the wireless charging technology, the induction coils shall be aligned properly so that the communication is established and battery charging can begin. The magnets in the phone charging pad are compatible with MagSafe iPhones and ensure accurate alignment. For the non-MagSafe models, you may have to align them manually.
2. The wireless charger has a type-C jack and accepts an input of 35W or more. Check the power ratings of the interface and make sure it can provide enough power.
3. The wireless charging distance is up to 4mm. Most nonmetallic cases are acceptable for wireless charging. Thicker casing walls of your phone, earphones or smart watch may cause failure of wireless charging.
4. The wireless charger has temperature detector inside as a kind of protection. When the temperature increases above 45°C wireless charging stops, and resumes when the temperature drops. With some devices that are not well compatible, the temperature may appear somewhat high. Pay special attention to the temperature rise in that case.
5. Avoid high temperature or humidity while using the product.
6. Avoid drop or strong impact.

Package Includes

- 1x 3-in-1 Foldable Wireless Charger Stand
- 1x Type-C charging cable, 1m
- 1x User manual

Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning

Underrated charger or cable may cause wireless charging slow down or failure. If no fast charger is used, the indicator light will flash.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ROLINE 3-in-1-Induktionsladestation, faltbar – 19.11.1007 / 19.11.1008

BENUTZERHANDBUCH



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere 3-in-1-Induktionsladestation entschieden haben. Dieses Produkt verfügt über drei kabellose Ladepads und ermöglicht das gleichzeitige Aufladen Ihres Smartphones, Ihrer Kopfhörer und Ihrer Smartwatch. Es unterstützt das kabellose Aufladen der meisten Qi-kompatiblen Smartphones.

Vorgeformte faltbare Textilhülle, kompakte Größe und hohe Integration helfen Ihnen, auf dem Schreibtisch oder auf Reisen organisiert zu bleiben.

Anleitung

1. Öffnen Sie die faltbare Ladestation. Sie können das Induktions-Ladepad für die Smartwatch während des Ladevorgangs nach unten/oben klappen.
2. Verbinden Sie das Ladegerät über ein USB-Kabel mit einem PD/Quick Charger. (Eingang: PD3.0 - 9V 3A, 12V 3A oder höher)
3. Laden Sie Ihre Geräte auf.
 - (1) Laden Sie Ihr Smartphone auf (stehend)
 - (2) Laden Sie Ihre Kopfhörer auf
 - (3) Laden Sie Ihre Smartwatch auf
 - (4) Laden Sie Ihr Smartphone auf (flach liegend)

Produkt-Beschreibung

Ladestation für Smartphones (magnetisch): 7.5W/10W/15W

Ladepad für Smartwatch: 3W max.

Ladepad für Kopfhörer: 5W max.

1. Das Produkt wird mit einem Typ-C-Ladekabel geliefert. Bitte verwenden Sie ein Schnellladegerät mit 30W oder 35W oder mehr, kein 10W- oder 18W-Ladegerät, andernfalls blinkt die Anzeileuchte des Ladegeräts, was abnormales Laden anzeigt. Die Qi2-Schnellladefunktion ist dann reduziert auf normales drahtloses Laden.
2. Es leuchtet keine Anzeige auf, wenn die Ohrhörer und die Smartwatch geladen werden.
3. Die Anzeige leuchtet blau, wenn das Smartphone auf das Smartphone-Ladepad gelegt wird und der Ladevorgang beginnt.
4. Die Anzeige beginnt langsam zu blinken, wenn das Gerät nicht richtig platziert oder ausgerichtet ist, oder wenn die drahtlose Ladeverbindung anderweitig nicht richtig hergestellt wurde, z. B. wegen einer großen Lücke, die durch eine bestimmte Art von Handyhülle verursacht werden kann. Passen Sie die Positionen an oder entfernen Sie die Handyhülle und

überprüfen Sie, ob die Anzeige einen normalen Ladevorgang anzeigt.

5. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, heben Sie es einfach vom Pad ab, um den Ladevorgang zu beenden.

Kompatibilität

Das Ladegerät kann alle Modelle mit Qi- oder anderer Induktions-Ladefunktion unterstützen.

Sicherheitshinweise:

1. Bei der kabellosen Ladetechnologie müssen die Induktionsspulen richtig ausgerichtet sein, damit die Kommunikation hergestellt wird und der Ladevorgang beginnen kann. Die Magnetspulen im Telefon-Ladepad sind mit MagSafe-iPhones kompatibel und gewährleisten eine genaue Ausrichtung. Bei Nicht-MagSafe-Modellen müssen Sie sie möglicherweise manuell ausrichten.
2. Das kabellose Ladegerät verfügt über einen Typ-C-Anschluss und ist für eine Eingangsleistung von 35 W oder mehr geeignet. Überprüfen Sie die Leistungswerte der Schnittstelle und stellen Sie sicher, dass sie genügend Leistung liefern kann.
3. Die Reichweite des Induktions-Ladegeräts beträgt bis zu 4 mm. Die meisten nichtmetallischen Gehäuse sind für das kabellose Laden geeignet. Eine dickere Gehäusewand Ihres Telefons, Kopfhörers oder Ihrer Smartwatch kann das kabellose Laden verhindern.
4. Das drahtlose Ladegerät verfügt über einen Temperaturdetektor im Inneren als eine Art Schutz. Wenn die Temperatur über 45°C ansteigt, wird das kabellose Aufladen unterbrochen und wieder aufgenommen, wenn die Temperatur sinkt. Bei einigen Geräten, die nicht gut kompatibel sind, kann die Temperatur etwas hoch erscheinen. Achten Sie in diesem Fall besonders auf den Temperaturanstieg.
5. Vermeiden Sie hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit, während Sie das Produkt verwenden.
6. Vermeiden Sie Stürze oder starke Stöße.

Lieferumfang

- 1x faltbare 3-in-1 Induktionsladestation
- 1x Typ-C-Ladekabel, 1m
- 1x Benutzerhandbuch

Achtung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Warnung

Ein unterdimensioniertes Ladegerät oder Kabel kann zu einer Verlangsamung oder einem Ausfall des drahtlosen Ladevorgangs führen. Wenn kein Schnellladegerät verwendet wird, blinkt die Anzeigelampe.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem für die Konformität verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

ROLINE Chargeur sans fil pliable 3-en-1 – 19.11.1007 / 19.11.1008

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Merci d'avoir choisi notre chargeur sans fil pliable 3-en-1. Ce produit comporte trois socles de chargement sans fil et permet de charger votre smartphone, vos écouteurs et votre montre intelligente en même temps. Il prend en charge le chargement sans fil de la plupart des smartphones compatibles Qi.

L'enveloppe textile pliable préformée, la taille compacte portable et la haute intégration vous aident à rester organisé sur le bureau ou en voyage.

Mode d'emploi

1. Ouvrez le chargeur pliable. Vous pouvez déplier/replier le chargeur sans fil Smart watch pendant la charge.
2. Connectez ce chargeur à PD/Quick Charger par câble USB. (Entrée : PD3.0 - 9V 3A, 12V 3A ou plus)
3. Chargez vos appareils.
 - (1) Chargez votre Smartphone (position debout)
 - (2) Chargez vos écouteurs
 - (3) Chargez votre Smart watch
 - (4) Chargez votre Smartphone (position à plat)

Description du produit

Plateau de recharge pour smartphone (magnétique) : 7,5 W/10 W/15 W

Plateau de charge pour Smart watch : 3W max

Plateau de charge pour les écouteurs : 5W max

1. Le produit est livré avec un câble de chargement de type C. Veuillez utiliser un chargeur rapide de 30 W ou 35 W ou plus, et non un chargeur de 10 W ou 18 W, sinon le témoin lumineux du chargeur clignotera, ce qui entraînera une charge anormale. La charge rapide Qi2 est réduite à la charge sans fil normale.
2. Il n'y a pas de témoin lumineux lorsque les écouteurs et la Smart watch sont en cours de chargement.
3. Le voyant du téléphone portable s'allume en bleu lorsque le téléphone portable est placé sur le socle du chargeur et commence à se charger.
4. Les indicateurs commencent à clignoter lentement lorsque l'appareil n'est pas placé ou aligné correctement, ou lorsque d'autres connexions de charge sans fil ne sont pas établies correctement, par exemple en cas d'écart important causé par un certain type d'étui de téléphone. Ajustez les positions ou retirez l'étui du téléphone et vérifiez si l'indicateur affiche une charge normale.

5. Lorsque l'appareil est complètement chargé, il suffit de le retirer du plateau pour mettre fin à la charge.

Compatibilité

Le chargeur peut prendre en charge tous les modèles dotés d'une fonction de charge Qi ou sans fil.

Précautions :

1. Avec la technologie de chargement sans fil, les bobines d'induction doivent être correctement alignées pour que la communication soit établie et que le chargement de la batterie puisse commencer. Les aimants du socle de recharge pour téléphone sont compatibles avec les iPhones MagSafe et garantissent un alignement précis. Pour les modèles non MagSafe, vous devrez peut-être les aligner manuellement.
2. Le chargeur sans fil est doté d'une prise de type C et accepte une puissance de 35 W ou plus. Vérifiez la puissance nominale de l'interface et assurez-vous qu'elle peut fournir suffisamment d'énergie.
3. La distance de chargement sans fil est de 4 mm maximum. La plupart des étuis non métalliques sont acceptables pour la recharge sans fil. Un boîtier plus épais sur votre téléphone, vos écouteurs ou votre montre intelligente peut entraîner un échec de la recharge sans fil.
4. Le chargeur sans fil est équipé d'un détecteur de température à l'intérieur pour le protéger. Lorsque la température dépasse 45°C, le chargement sans fil s'arrête et reprend lorsque la température baisse. Avec certains appareils qui ne sont pas compatibles, la température peut sembler un peu élevée. Dans ce cas, prêtez une attention particulière à l'augmentation de la température.
5. Évitez les températures élevées ou l'humidité lorsque vous utilisez le produit.
6. Éviter les chutes ou les chocs violents.

Comprend :

- 1x - Support de charge sans fil pliable 3-en-1
- 1x - Câble de charge de type C, 1m
- 1x Manuel de l'utilisateur

Attention : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement

Un chargeur ou un câble de capacités moindres peut entraîner un ralentissement ou une défaillance du chargement sans fil. Si le chargeur rapide n'est pas utilisé, le témoin lumineux clignote.

Important : tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.